

Subject

Date

عائق و

فشار قوی

و

mesim


Subject
YEAR: MONTH: DATE:

عایق و مسأله قوی


کا بردن فشار قوی در منابع

الکترواستاتیک

صافه، تند آفری



منابع آلوده کننده جهت تسویه هوا آلوده (مثل کارخانه سیمان)



کار هر چند وقت یک بار چاروب می کنند پس بار را قطع می کنند

همه ها فاکتورهای آن به دیواره چسبیده است، رها کرده و می برند

DATA

Subject _____

YEAR: _____ MONTH: _____ DATE: _____

مرحله ها .

۱. معرفی اصول درسی

۲. نظریه های تازه در روش های تدریس

و ...

DATA _____

← مختصراً در خصوص تئوری میدان الکتریکی

هر بار الکتریکی یا مجموعه ای از بارهای الکتریکی اطراف خود یک میدان الکتریکی ایجاد می کند. این میدان اثر خود را به صورت نیروی که بر بارهای اطراف وجود دارد نشان می دهد.

← میدان حاصل از بار نقطه ای:

اطراف میدان الکتریکی ای در شعری که اندازه ای آن $\frac{\phi}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{1}{r^2}$ و جهت آن


[هم جهت (+) یا مخالف جهت (-) با \vec{a}_r است]

$\epsilon_0 \Rightarrow$ ضریب نفوذ پذیری خلأ (ضریب ϵ_0 در تقریب) $\Rightarrow 8,854 \times 10^{-12}$

$r \Rightarrow$ اگر بار در مرکز کره فرض شود r فاصله آن نقطه از مرکز کره است.

$\vec{a}_r \Rightarrow$ بردار یکه در جهت شعاع برای آن نقطه خاص می باشد.

$$\vec{E} = \frac{\phi}{4\pi\epsilon_0 r^2} (\vec{a}_r)$$



$$\vec{E}_r = \frac{\phi}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} \times (\vec{a}_r)$$


MICRO $\epsilon_r > 1$ ضریب عایق \rightarrow

کے عایق شدت میدان الکتریکی را بہ نسبت ϵ_r برابر کا ہوتی ہے دھند

عایق جلوی نفوذ را ہی لیدر و موجب کاهش شدت میدان الکتریکی ہر شود

تذکرہ کردہ انا نقطہ ای در نظر لیگیری و استوانہ را با رخصی در نظر لیگیری

میدان حاصل از بار خطی طولی با دانسیته (خطی) ρ_L ثابت




ρ_L ← خطی طولی بار طولی

در این حالت اندازہ میدان $\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$ و جهت آن در جهت α_r است

$E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r} (\hat{\alpha}_r)$ استوانہ ای

با رخصی ای با خطی ρ_s بہ ابعاد نامتناهی



انتز باشد ρ_s جهت میدان عمود بر سطح است
مطلوب باشد ρ_s

$$E = \begin{cases} \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \hat{\alpha}_z & z > 0 \\ \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} (-\hat{\alpha}_z) & z < 0 \end{cases}$$

الکترونیک پیشرفته (خشمه نوی)

دسته بندی:

میدان های الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند.

۱- میدان یکنواخت

۲- میدان غیر یکنواخت

۳- میدان های شبه یکنواخت


== به میدان یکنواخت گفته می شود که در تمام نقاط همگن اندازه و جهت آن ثابت باشد

در غیر این صورت میدان غیر یکنواخت می باشد. اما به میدان شبه یکنواخت

گویند که در یک جهت یکنواخت و در جهت دیگر غیر یکنواخت می باشد.

== میدان یکنواخت:

میدان بین دو صفحه باردار با علامت های مخالف



$$E = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) & 0 < y < d \\ 0 & y > d \end{cases}$$

فرض کنیم که در میان ما چه صفحه‌ها مثبت و چه صفحه‌ها منفی با $\frac{\rho_s}{\epsilon_0}$ باشد و فقط بسته به جهت میدان ay است یا مثبت یا منفی

$E = \frac{V}{d}$

میدان صفحه‌ها منفی (-)

$y < 0 \Rightarrow \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) + (\frac{-\rho_s}{\epsilon_0}) (-ay) = 0$


میدان در جهت محور y (مثبت) ← میدان در جهت محور y (مثبت)

$0 < y < d \Rightarrow \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) + (\frac{-\rho_s}{\epsilon_0}) (ay) = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay)$

$y > d \Rightarrow \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) + (\frac{-\rho_s}{\epsilon_0}) (-ay) = 0$

میدان حاصل از صفحه‌ها مثبت میدان حاصل از صفحه‌ها منفی

میدان در جهت محور y (مثبت)




در صفحات بار دار چون عملاً صفحات نامشمار نیست ولتاژی که هندسیم این کمه مناسب

می شوند که میدان در این نقاط ولتاژی شدت قوی تر باشد (یعنی از تکینو اجتناب خارج شده)

برای جلوگیری از این خصیسه کمه ها به شکلی که از معادله ی زیر پیروی کنند شم دانه می شود این هم


رنگو منفی گفته می شود.



در فزون ها این کمه ها را هم می کنند چون در کمه ها میدان منفی می باشد دارو.

$$y = \frac{a}{\pi} \left[\frac{\pi}{r} + e^{\frac{\pi x}{a}} \right]$$

← میدان عمده تکینو اجتناب



میدان خنثی قوی

← میدان های شیب یکنواخت (میدان های که در یک جهت ثابت و درجهت رادیکال متغیر باشد)

میدان های حاصل از سیم آنتن در جهت \vec{a}_ϕ ثابت و درجهت \vec{a}_r متغیر است.

← پتانسیل الکتریکی :

کار لازم جهت جابجایی بار الکتریکی در حضور میدان الکتریکی است.

← یک ولت :

جابجایی کردن بار واحد (یک کولن) به میزان یک متر در حضور میدان الکتریکی به اندازه ی

یک ولت بر متر. $E = \frac{V}{d} \rightarrow$ میدان الکتریکی

$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{L}$

ضرب دو بردار (ضرب داخلی) برای به دست آوردن یک عدد برای اندازه ی ولتاژ

دینامیک

مولفه های دینامیک طول در بعضی از اشکال

دایره محیط دایره $\Rightarrow dl = r d\phi$

$C = \int_0^{2\pi} dl = \int_0^{2\pi} R d\phi = 2\pi R$

دکارت $\rightarrow dx, dy, dz$

انوار $\rightarrow dr, r d\phi, dz$

کره $\rightarrow dr, r d\theta, r \sin\theta d\phi$



$ds = r dr d\phi \Rightarrow$

$\Rightarrow S = \int_0^R \int_0^{2\pi} r dr d\phi \Rightarrow$


$\Rightarrow \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{1}{2} R^2 \times 2\pi = \pi R^2$

ضرب سه مولفه

$V = \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi \Rightarrow$

$\Rightarrow V = \int_0^R r^2 dr \times \int_0^\pi \sin\theta d\theta \times \int_0^{2\pi} d\phi \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{1}{3} R^3 \times 2 \times 2\pi = \frac{4}{3} \pi R^3$



نقطه اول و آخر مهم است. لذا سعی می کنیم که به انتگرالهای شناخته شده تبدیل کنیم و طوری مسیرها را انتخاب می کنیم که یک از مسیرها صفر شود یا هم عبارتی دیگر

برای ما سبب این انتگرال معمولاً مسیرهای انتخاب می شود که از امان های دیگر انتگرال شناخته شده استفاده شود و چون کاربرد مسیر بستگی ندارد برخی از این مسیرها به گونه ای است که کار انیج شده در آن صفر است.

برای این مباحثات بالا که در نظر است لذا برای این کارها معمولاً از کمیتها و بردارها و اسکالر

$$\vec{E} = - \nabla V$$

برادری برادری اسکالر

استفاده می شود

$$\nabla A = \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right) \vec{a}_x + \left(\frac{\partial A}{\partial y} \right) \vec{a}_y + \left(\frac{\partial A}{\partial z} \right) \vec{a}_z$$


برادری برادری برادری

دکارتی

تعداد الکترون ها (تازها)

تعداد الکترون ها زیاد می شود این بدان معنی است که جریان فرقی تا بین دو الکترود برقرار

شده و از حد مورد قبول تجاوز می کند.



$$f = eE$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

در هر cm³ گاز 1 بار الکترون وجود دارد

$$N = 2.49 \times 10^{19} \text{ ذرات}$$

این ذرات با هم برخورد می کنند

دارند که سبب خستار هتوی می شود

در اندر برخورد الکترون با اتم ها مولکول ها اتفاق می افتد.

این عبارت یعنی یک الکترون به اتم A برخورد می کند و می تواند الکترون را از سطح اتم برای جدا کند.

اول فقط می توان اتم را فعال کند

تعداد اتم های A* تا اندازه طول موج نور

ولی در بعضی از مواد که معروف به مواد فلورسنت هستند تا اندازه طول موج نور مثل جیوه.

سرعت نور

تایم پلاوند

فوتون (انرژی)

اتم فعال یک اتم آزاد

تعداد و تعداد اتم های خود را برای یادداشت


این عبارت یعنی یک الکترون به اتم A برخورد می کند و می تواند الکترون را از سطح اتم برای جدا کند.

$$e^- + A \rightarrow A^* + e^-$$


$$A^* \rightarrow A + h\nu$$

این عبارت یعنی یک الکترون به اتم A برخورد می کند و می تواند الکترون را از سطح اتم برای جدا کند.

اتم با بار مثبت \uparrow بر خورد الکترون با اتم و گذشتن الکترون \uparrow از اتم \uparrow یونیزاسیون \leftarrow




بر خورد دو اتم \uparrow فعال با هم \uparrow (انرژی جنبشی)



یونیزاسیون ضعیف نسبت به \uparrow الکترون دارند (پروتون) \uparrow ۲۰۰۰ برابر سنگین تر از الکترون (اسک)

جذب \leftarrow بعضی لذت‌نازها را می‌تواند الکترون را به خود جذب کند \leftarrow مواد حالتون مثل کدره فلورورید \leftarrow معمولاً در لذت‌ها خنثی رهوی از این خاصیت استفاده می‌شود




آنها در انرژی نورانی به اتم از آن الکترون بنشیند \uparrow و با دادن انرژی نورانی به اتم جذب شده و گذشتن الکترون از آن \downarrow



رها کردن الکترون \leftarrow

یونیزاسیون سطحی

پرتاب الکترون از صفحه‌ی کاتد که به عوامل زیر بستگی دارد.



I ← در اثر برخورد فوتون‌ها

II ← برخورد ذرات باردار به صفحه‌ی کاتد


III ← برخورد اشعه‌های لیزمان (نورهای ماوراء)


IV ← حرارت

V ← جنبش کاتدها

ذرات مثبت و الکترون تحت تأثیر میدان به صفحه‌ی کاتد برخورد می‌کنند و اگر انرژی لازم را داشته باشند می‌توانند از صفحه‌ی کاتد الکترون جدا کنند و یا این انرژی را می‌توان به وسیله‌ی اشعه‌های لیزمان (نور و فوتون) به الکترون داد.

← منحنی تسلست ناها فرما بین قطبای دو الکترود





در محدوده اهنی با افزایش ولتاژ تعداد الکترودن های مسطح شده از عمق کم تا زیاد شده و سرعت آن نیز زیاد می شود که این امر به صورت افزایش جریان خوردگی نشان می دهد (تقریباً خطی) این عمل تا ورود به محدوده عایق ادامه می یابد در محدوده عایق تعداد الکترودن ها زیاد نشده ولی سرعت آن (انرژی آن) بیشتر شده و در خوردگیها با ذرات متغیر به یونیتهای سیون نمی گردد تا به مرز شکست نزدیک شده در این محدوده الکترودن قدرت یونیتهای سیون خواهد داشت. (هائیکد مساعقه که شامل یونیتهای سیون نمی گاه)

حواص باشد

نظریه تانژند در سلسلت الکترونی

در سلسلت الکترون در محدود سلسلت بی است

(جریان اولیه) I_0

$I = \frac{I_0}{1 - \gamma(M-1)}$ → جریان سلسلت

$\gamma =$ ضریب دوم تانژند (ضریب یونیزاسیون سطحی)

کا نسبت تعداد یونیزاسیون سطحی در اثر برخورد ذرات نسبت به کاتد را

به نسبت کل برخوردها نشان دهد که به نوع گاز و جنس کاتد بستگی دارد

مثلاً از ۵۰ برخورد ذرات با سطح کاتد فقط ۲۰ تا منجر به یونیزاسیون می شود

$M =$ تعداد عمل یونیزاسیون

$M \ll$ تعداد عمل یونیزاسیون در واحد طول

$M = e^{\alpha d}$

$\alpha =$ ضریب اول تانژند

اگر $1 - \gamma(M-1)$ برابر صفر شود تانژند در مقابل این حالت سکوت کرده است و

امکان است سلسلت اتفاق نیفتد و طبق نظریه تانژند جریان بی نهایت می شود



که ثابت است در صورتی که میدان نگیواخت باشد و به استغیر است در صورتی که میدان نگیواخت

← اگر مقدار جذب ها با مقدار یونی‌اسیون برابر باشد عمل شکست انجام نمی‌شود ولی

عایق از بین نمی‌رود و در همان محدودی عایق ماندگار می‌ماند.

تعداد عمل جذب در واحد طول \Rightarrow ρ


← شکست الکتریکی در میدان غیر یکنواخت :



چون تمام میدان در نزدیکی منفی است

محدودی شکست ناقص (کرونا)

شده است لذا الکترودها انرژی لازم را ندارند و یکمته دارند و این به عبارتی



زمانی که در حالت (۲) شود میزان یون‌های منفی دارد به علت تجمع الکترودها در قسمت میدان

قوی بیشتر است لذا الکترودهای بیشتر که دارای قدرت یونی‌اسیون هستند به سمت منفی

حرکت کرده و عایق زودتر می‌شکند. در حالت ۲ ولتاژ شکست $\frac{1}{3}$ حالت (۱) است.

← اگر ولتاژهای متصل شده به صفحات AC باشد و ولتاژ شکست بیشتر خواهد بود.
 زیرا به علت فرست بر خورد الکترودها به اتم ها جهت یونیزاسیون به علت تغییر مسیر رفتن
 ای سورد لذا می توان گفت ولتاژ شکست AC بیشتر از ولتاژ شکست DC است.

اگر یک عایق در ولتاژ DC جواب داد
 حتماً در ولتاژ AC دهنه جواب می دهد

← اگر فرکانس بیشتر شود ولتاژ شکست نیز بالاتر می رود.

$$f_1 > f_2 \rightarrow V_{AC1} > V_{AC2}$$

چون اگر فرکانس کم شود زمان برخورد الکترود با صفحات بیشتر خواهد بود و لذا
 امکان شکست در ولتاژ ناگهین تر خواهد بود.

← اگر بتوان فرکانس را برابر سرعت الکترود قرار داد دهنه هیچ گونه شکست نخواهد داشت

مسئله: در یک میان جگلی که حاصله دو قطب آن $D = 1 \text{ cm}$ شد جریان در آن 10^5 برابر شد جریان اولی است. اگر نزدیک $\frac{1}{5} \text{ cm}$ باشد. تعیین کنید ضریب

یونیزاسیون سطحی (ک) چندانست.

$$\Rightarrow \frac{I}{I_0} = \frac{M}{1 - k(M-1)}$$

$$M = e^{\alpha d} = e^{\alpha x} = e^5 = 141.41$$

$$\frac{10^5}{1} = \frac{e^5}{1 - k(e^5 - 1)} \Rightarrow 10^5 - k \times 10^5 (e^5 - 1) = e^5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -5 \times 10^5 (e^5 - 1) = e^5 - 10^5 \Rightarrow k = \frac{e^5 - 10^5}{-10^5 (e^5 - 1)} = 9.773 \times 10^{-3}$$

ب) اگر با تغییر کانه $k = 5 \times 10^{-3}$ گردد با حفظ سایر شرایط شدت جریان

چند برابر خواهد شد.

$$\Rightarrow \frac{I}{I_0} = \frac{e^5}{1 - 5 \times 10^{-3} (e^5 - 1)} = 544.45$$

ج) اگر گاز را با نوعی گاز الکترونیکی (خاصیت جذب الکترون دارد) $\mu = 2$

در این شرایط نسبت جریان را حساب کنید؟


$$M = \frac{\alpha}{\bar{\alpha}} e^{\bar{\alpha} d} - \frac{\eta}{\bar{\alpha}}$$

$$\bar{\alpha} = \alpha - \eta \quad \text{میزان یونیزاسیون موثر}$$

$$M = \frac{5}{\mu} e^{\mu} - \frac{2}{\mu} = 32,11$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{32,11}{1 - 4,772 \times 10^{-3} (32,11 - 1)} = 41,82$$

حرکت الکترون



فاصله می آید متوسط واحد: $\bar{\lambda}$

$$\bar{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i}{n} = \frac{1}{n}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{2}$$

تعداد برخوردها = 2

⇐ این خواهم نشان دهم که عمده یونی‌اسیون ها توسط الکترون ها انجام می شود به این دلیل که حاصله آ، ا د الکترون بیشتر است .

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\pi (r_1 + r_2)^2 N} + \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2 + \frac{M}{m} v_2^2}} \quad (1)$$

v_1 ← سرعت ذره نوع اول

m ← جرم "

r_1 ← شعاع حرکت ذره نوع اول

v_2 ← سرعت ذره نوع دوم

M ← جرم ذره نوع دوم


r_2 ← شعاع حرکت ذره نوع دوم

N ← تعداد ذرات نوع دوم

⇐ حالت اول ، هر دو ذره اتم یا مولکول باشد .

$v_1 = v_2$, $r_1 = r_2 = r$, $m = M$

MICRO $\bar{\lambda} = \frac{1}{4\sqrt{2} \pi r^2 N}$ ← با جایگذاری $v_1 = v_2$ و $r_1 = r_2 = r$ و $m = M$ در فرمول
 شماره (1) بالا این فرمول بدست می آید .



حالت دوم، یکی یون و ذره دوم اتم یا مولکول باشد

$v_1 \gg v_2$ $r_1 = r_2 = r$ $m \approx M$

از قانون کلاسیک $\lambda = \frac{1}{\pi r^2 N}$

حالت سوم، ذره نوع اول الکترون و ذره نوع دوم اتم یا مولکول باشد

$v_1 \gg v_2$ $r_1 \ll r_2 = r$ $m \ll M$

$\lambda = \frac{1}{\pi r^2 N}$ این نشان دهنده این است که الکترون ها فاصله آزاد بیشتری نسبت به یون ها دارند

بنابراین فاصله ی آزاد الکترون ها \ll برابر فاصله ی آزاد یون ها بوده لذا انرژی جنبشی

بیشتری دریافت می کنند و اثر مغرب تری خواهند داشت در نتیجه عامل اصلی یونیزاسیون

انرژی جنبشی الکترون ها است.

← پارامترهای انرژی :

$Fd = \text{جابجایی} \times \text{نیرو} = \text{انرژی}$

$$\Rightarrow \begin{cases} W = F \bar{\lambda} \\ F = eE \end{cases} \Rightarrow W = eE \bar{\lambda} = \frac{eE}{\pi \nu^2 N}$$

این نشان دهنده این است که هر چه ذرات بیشتر باشند انرژی کمتری کمند خواهد شد. یعنی الکترون ها بجوهر در میدان انرژی کسب کند به ذره های دیگر و انرژی خود را تلف می کند.

$W \propto \frac{E}{N}$ این تعداد ذرات را در فیزیک هسته ای نامند

$\rho = k T N$
 ρ فشار
 k ثابت بولتزمن
 T دما
 N تعداد ذرات
 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$

$W \propto \frac{E}{P}$
 پارامتر انرژی

فشار با تعداد ذرات و دمای محیط بستگی دارد یعنی اگر دما را ما ثابت نگه داریم فشار با ذرات متناسب می شود و برعکس اینصورت هم k و T نیز بستگی مستقیم دارند.

تذکره - کلیدهای قدرت هسته ای با یک بردهن فشار پارامتر انرژی را با یکدیگر آورده

و عمل قدرت یونسفیزاسیون و الکترون ها را با یکدیگر آورند - در کلیدهای بازگذاشته

استفاده میکنند طبق این فرمول باید یونیتهای یون باشد عملاً چون ذره ای بین آنرا وجود ندارد و خلاصه است و دلایلی بیونیزاسیون ایجاب نمیشود.

تئوری شکست یا نسبی

شکست کارها در یک میدان مشخص تنها به حسا، کار، نسبت ندارد بلکه به حاصل ضرب

حسا، در فاصله بین دو الکترود دارد.

تابع $u_b = f(Pd)$ میدان شکست

یا تابع از Pd است

طبق فرمول قبل اگر حسا، باید باشد یونیتهای یون باشد

به مربوط به الکترود نیاز به انرژی دارد پس

$\alpha(M-1) = 1$

تابع از $\frac{E}{P}$ خواهد بود و همزمان نیاز به انرژی دارد

$M = e^{\alpha d}$

تا یونیتهای یون (ایم) شود پس تابع مستقیم از حسا، است.

$\alpha = P f\left(\frac{E}{P}\right)$

نیاز به انرژی

E باعث انرژی دادن به یون های شود و P باعث


تابع $\alpha = g\left(\frac{E}{P}\right)$

بر خوردن آنها به یون شده لذا یون قبل از برخورد به صفحه می تواند انرژی آن تخلیه می شود در نتیجه

یا نیز تابع از $\frac{E}{P}$ خواهد بود.

$$g\left(\frac{E}{p}\right) \left[e^{pd F\left(\frac{E}{p}\right)} - 1 \right] = 1$$

$\Rightarrow u_b = h(pd)$ این توانیم تابع از pd است



نقطه \leftarrow این منحنی برای تمام تا زمانی مشابه کاربرد دارد


$$u_b \approx K_1 (pd) + K_2 \sqrt{pd}$$

$K_1 = 24,34$ متر $K_2 = 4,72$ اتمسفر

\leftarrow هوا


مثلاً برای هوا \rightarrow $u_b = 24,34 (pd) + 4,72 \sqrt{pd}$ در این جدول اگر p و d را جایگزین کنیم مقدار u_b بدست می آید.

تابع میزان شتابت برآه هوا به نسبت pd




$$E = \frac{u_b}{d}$$

← توضیح مفهفی با سُن




$\left\{ \begin{array}{l} d \text{ ثابت} \\ \rho \text{ متغیر} \end{array} \right. \leftarrow$



$$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$$

یعنی با بالا بودن شمار به علت خاصه آزاد متوسط کم تر



در اختیار الکترون ها است باید با افزایش انرژی


به الکترون ها انرژی دلو. (ولتاژ بالا تر)


با کاهش شمار، عملاً خاصه آزاد متوسط بیشتر شده و با ولتاژهای پایین تر الکترون قدرت

یونیزاسیون بیشتری فراهم داشت (ولتاژ شکست پایین آمده) این عمل تا نقطه به معین

ادامه می یابد از این نقطه به بعد به علت تعداد کم ذرات لازم است با افزایش میدان


انرژی بیشتری در اختیار الکترون ها قرار گیرد این یعنی افزایش ولتاژ شکست.






d متغیر
 ρ ثابت

$$d_1 > d_2 > d_3$$




با توجه به رابطه $E_b = \frac{U_b}{d}$ برای ثابت



نگاه راست میدان شکست که خطه می خورد که با کاهش d و U_b نیز کاهش می یابد این فرآیند کاهش تا نقطه می یعنی کاهش می یابد از این نقطه به بعد با کاهش d فاصله آزاد متوسط لازم که باید در اختیار الکترون قرار گیرد کم می شود لذا باید E را افزایش داد.

نقطه می یعنی کاهش می یابد از این نقطه به بعد با کاهش d فاصله آزاد متوسط لازم که باید در اختیار الکترون قرار گیرد کم می شود لذا باید E را افزایش داد.



پس U_b تابعی است از Pd

باید بال برود E
 $\frac{E}{P}$
 ثابت است
 $E = \frac{U}{d}$
 لذا باید U را بالا برد

← عایق‌های مایع

از خنک‌ترین گازها تشکیل می‌شوند از نزدیک شدن مولکول‌های گاز مایع‌ای می‌شوند.

$$\rho = \frac{E}{\psi}$$

← قدرت یونیزاسیون

الکترون‌ها که در مایع می‌شود پس در وقتیکه بالاتری نسبت به گازها دارای شکست خواهد بود.

← شکل یونید بودن

← به نسبت پذیر بودن


← وظیفه عایق

← فندک‌کنندگی یا انتقال حرارت: ۱۰ الی ۳۰ درصد بیشتر از عایق‌های گازی انتقال

حرارت را بهینه انجام می‌دهد.

عایق‌های مایع که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند روغن‌های مایع هستند.

از ترکیبات هیدروکربن‌ها ساخته می‌شوند.




اسکرول $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$

در شکست در عایق‌های روغنی :

۱- شکست الکتریکی : لزوم زیاد الکتریسیته در اثر یونیزاسیون .

۲- شکست در اثر (۱- وجود ریب / ۲- اجسام معلق / ۳- خرابی‌های هوا)



حباب هوا / میدان فعلی هوا

$$E_c = E \frac{\epsilon_r}{\epsilon_0} = \epsilon_r E$$

حباب هوا

$E_r =$ ضریب نفوذ عایق


ϵ_0 و ϵ و ϵ_r

$$\epsilon > \epsilon_r \quad \epsilon_r > \epsilon_0$$

چون ϵ_r بین میزبان در داخل حباب هوا بزرگتر از میزبان اصلی است.

به علت بزرگی یون میزبان در حباب هوا و از طرفی بالا بودن ولتاژ شکست روغن نسبت به هوا امکان است تخلیه یا شکست ناقص داخل روغن به وجود می آید. این شکست ها در حالت عادی تلفات سیستم را بالا برده و در صورت ادامه دار بودن و جهاد حباب های دیگر ممکن است م نقطه الکتریکی کامل منجر شود.

در اجسام معلق ، از طرف میزبان به اجسام معلق نیرو وارد می شود این نیرو سبب



شمار شدن این اجسام در محیط عایق شده در اثر نیروی حاصل می

عایقی بین دو الکترود گامته می شود. که ممکن است سبب شکست گردد.

↓ MICRO
ذرات معلق

← وجود آب :

۱) در اثر حرارت ایجاد شده جناب تولید می شود

۲) وجود قطرات آب استقامت الکتریکی روغن را با کاهش می آورد.

← استقامت الکتریکی :

با افزایش میدان یا بارهای مولکولی بین مولکولها از بین می رود و مایع تجزیه خواهد شد.

اگر قطرات آب در روغن از بعدها به 10^5 در هر ۱۰۰۰ قطره روغن برسد. استقامت

الکتریکی روغن نصف خواهد شد.

واحد استقامت الکتریکی (ولت - ^{مایل}) خواهد بود.

پس عوامل به وجود آمدن جناب هوا در روغن :

۱- تجزیه آب موجود در روغن.

۲- تجزیه روغن.

۳- ترک خوردن (پویش) دستگاه.

۴- اصطکاک فشار و درجه ی حرارت.

« آزمونهای شیمی روغن به قرار زیر است .

۱- آزمونهای استقامت الکتریکی روغن

۲- « فربش تلفات الکتریکی عایق

۳- « مقاومت محفوس

۴- « عدد عایق با ثابت دی الکتریک

۵- « عدد اسیدی

۶- میزان آب داخل روغن (این واحد ppm بیان میکنند یعنی در هر میلیون قطره

چند قطره آب وجود دارد . این واحد برای مقدار وجود یک چیز در یک مایع استفاده می شود)

۷- میزان کاربند شده در روغن

لذا وجود گازهای حل شده در روغن می به وجود اتصال یا سخت شدن روکش سیم ها در ترانس

می شود . این صورت به اثر میزان گاز حل شده در روغن زیادتر حد ضرر شود و متوجه می شوند

که سیم ها جابجایی سخت است که لاین سخت سیم ها با جرقه ها باعث ایجاد گاز شده و در صورت گاز در روغن

بالای روغن

۱- آرایش تست خلطت


۹- تست ذرات معلق

← تو فنیجی مختصر در مورد آرایش های فوق

در مقاومت و محسوس در جابجی بیان می شود که با اعمال ولتاژ به مایع بدون اینکه

لیوندهای شیمیایی از بین برود جریان ناشی در مایع برقرار می شود

مکس مقاومت محسوس من راه هدایت ویژه یا کانداکتیویته می گویند



جریان
 $I = \vec{J}A = \sigma \vec{E}A = \sigma \frac{V}{d} A$

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$
(جریان واحد سطح)


سیلای (هدایت ویژه)

هدایت ویژه (مکس مقاومت)

$G = \frac{I}{V} = \sigma \frac{A}{d}$


پلارنیزاسیون

اهم هار حضور نیوان الکترونز آن به نسبت قطب مثبت و قطب پروتون هار آن به نسبت قطب منفی هار است. علت هم وزن نبودن الکترون و پروتون است که مستقل اتم جا بجا می شود و مستقل یک دو قطبی می دهد. به این عمل پلارنیزاسیون گفته می شود.



خایه) پلارنیزاسیون سبب جلوگیری از حرکت الکترون هار می شود. (مقاومت محضولن را بالا می برد)

ضرب) این عمل همچنین باعث ترفیق انرژی از سیستم خواهد شد و تلفات سیستم نه



با استفاده از یک خازن مشخص (ظرفیت خازن) می توان این کار را انجام داد به این صورت

که عایق را وارد آن خازن می کنند و دوباره ظرفیت خازن را اندازه می گیرند اختلاف ظرفیت

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

خازن در دو حالت عددی الکتریک را بدست می دهد.

$$C_r = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$\Rightarrow \frac{C_r}{C_0} = \epsilon_r$$

ظرفیت خازن را با (LCR متر) اندازه می گیرند

← فدریب تلفات عایق در و ادر حجم :

این فدریب به نوع منبع رسانا (AC) یا (DC) بودن آن تأثیر مستقیم دارد.

$$P = \frac{E^2}{\rho} \left\{ \begin{array}{l} \text{تلفات} \\ \rho \rightarrow \text{مقاومت مخصوص} \end{array} \right. \rightarrow \text{فدریب} = 0$$

← در حالت DC

$$\text{تلفات کل} = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{V}{d} A \rightarrow R = \rho \frac{d}{A}$$


عکس مقاومت مخصوص

$$E = \frac{V}{d} \leq V = Ed$$

$$\text{تلفات کل} \Rightarrow \frac{E^2 d^2}{\rho \frac{d}{A}} \Rightarrow \frac{E^2}{\rho} \times \frac{dA}{1} \rightarrow \text{حجم است (V)}$$

$$\text{فدریب تلفات حجمی} = P = \frac{E^2}{\rho}$$

تذکره: عایق را با خازن مدل نکنند




AC در حالت \leftarrow

$$P = VI \cos \phi$$

طبق این فرمول تلفات باید صفر باشد چون اگر جابجی وجود داشته باشد $\cos \phi$ برابر صفر خواهد شد ولی در حقیقت اینگونه نیست.

تلفات AC ناشی از فریت دو قطبی های ایجاد شده و ضایعات انرژی با هم دارند است که سبب آن گردد که $\cos \phi$ مخالف صفر باشد و با تلفات داشته باشیم.




فاکتور تلفات $\leftarrow \tan \delta$
D.F. \downarrow
Dissipation Factor

$$\tan \delta = \frac{I_r}{I_c}$$

این ϕ برای جریان اصلی با هم دارد ولی در اینجا ما بیشتر با δ (زاویه انرژی) کار داریم و به جای \cos آن \tan بیشتر کار داریم.


نسبت جریان حقیقی یا جریان که تلفات نقش دارد که به نسبت جریان های که در تلفات

نقش ندارد بررسی کنیم



$$\tan \delta = \frac{1}{\omega R_p C_p}$$

فرکانس (هر چه بیشتر باشد $\tan \delta$ کوچکتر می شود)



مقدار استاندارد سری

$$\tan \delta = \omega C_s R_s$$

$$\Gamma = \frac{R \omega^2 \epsilon_0^2 \epsilon_r^2 A E^2}{d} \tan^2 \delta$$

در آزمون‌ها بیشتر تلفات عایق بدست می‌آید.

سؤال: آیا $\tan \delta$ ثابت است یا متغیر؟

نرمی عایق است که لزوم اتصال دارو از بیرون عایق است. در روزی لیدهای حساس تری یا ترانسفورماتورها

عایق های جامد

هرکمی نیاز به دوام مکانیکی است از عایق های جامد استفاده می شود. مانند: مقرها و پوشیدها

تکنولوژی پیچیده ها

لزوم تحمل عایق بالاتر از عایق های مایع هستند. → (خایره)


در اثر شکست برلست پذیر نیستند → (قدر)

بیشتر از نوع تحمل حرارتی انتخاب می شود.

بر خلاف عایق های مایع، ساختار تشکیل دهنده ی آن متفاوت است. و به

سه دسته تقسیم می شود:

- ۳- پلیمرهای مصنوعی
- ۱) ترموپلاستیک ها
- ۲) ترموسیتینگ ها



ریشه در موجودات زنده دارد
ول تحمل حرارتی آن پایین است
بین ۱۰۰-۳۰۰ درجه تحمل دارند
لزوم آل می توان به جازب رطوبت

مورد آل شماره کرد لزوم خاصیت می توان به عنوان رطوبت لید در بعضی وسایل الکتریکی (ترانسفورماتور) استفاده کرده و جذب آب باعث پائین آمدن استحکام الکتریکی عایق می شود.

فرموله سنجیدها (پلی اتیلن - PVC - پلی استیرین - پلی پراپیلین) } پلیمرهای مصنوعی
 در منابع کابل سازی مورد استفاده قرار میگیرد. (قابلیت بازیافت دارند)
 (در ارتقا شست دی الکتریک برکت پیر نیستند)

ترموسیتینگ ها
 (باکلیت ها - ابوکس رزین) → (قابلیت بازیافت ندارند)
 تا وقتی مربوط به سیم پیچها در صنعت مفره سازی کامپوزیت

سلسله درعای های جامد:

- ۱- سلسله ماهیتی (ذاتی)
- ۲- سلسله الکتریک مکانیکی
- ۳- سلسله حرارتی
- ۴- سلسله در اثر تخلیه الکتریکی ناقص
- ۵- سلسله الکتریک و شیمیایی
- ۶- سلسله در اثر تخلیه الکتریکی سطحی

(i) ← شکست ماهیت → (ماهیت ماده عوض می شود و می سوزد)

(A) ← افزایش و تناثر سبب می شود پیوند مولکولی بین اتم های تشکیل دهنده ی عایق از بین برود و شکست رخ می دهد این شکست در زمان بسیار کوتاهی اتفاق می افتد که سریع ترین نوع شکست است. (تقریباً 10^{-14} ثانیه)

(B) ← الکترون: مقدار الکترون ها در اثر یونیزاسیون (نظریه های تانرند و یون)

(2) ← در اثر عبور جریان از هادی ها به علت



وجود میدان های الکتریکی این هادی ها

$$d' < 0.4d$$


به خیم نیرو وارد کرده و سبب کم شدن فاصله

عایق شده و این فاصله نباید از به مقدار اولیه کمتر شود در این صورت عایق تحمل نکرده و ممکن است بشکند به این نوع شکست، شکست الکتریکی گفته می شود.


(3) ← شکست حرارتی: به مرور زمان در اثر گرم شدن عایق و عدم دفع حرارت عایق

خاصیت سیمپای عایق از بین رفته و در نتیجه عمل و تناثرهای بالا و میدان های قوی را از خود

یعنی دلایل ایجا در حرارت:




(۳) جریانهای نشتی خازن → در کابلها به هم نزدیک هستند بین کابل و زمین خازن ایجا میشود




همچنین برای بالابردن سرعت انتقال حرارت سطح مقطع کابل را افزایش میدهند تا سطح جانبی آن افزایش پیدا کند. اگر این حرارت دفع نشود باعث از بین رفتن خاصیت عایق میشود. (به مرور زمان)

(۴) شکست در اثر تخلیه ناقص:




تخلیه الکتریکی ناقص درون، باعث قوی تر بودن میدان سبب ترک خوردگی و گسترش آن میشود که اصطلاحاً ایجا درخت درون کابلی می شود که نهایتاً سبب شکست درون



۳) سه شکست الکتریکی و شیمیایی

وجود رطوبت و تخلیه الکتریکی ناقص که این قدرت ایجاد ترک را ندارد ولی سبب ایجاد الکتریک شده که در دراز مدت فرسایش شیمیایی مقعره (عایق جامد) را سبب می‌گردد.

۴) سه شکست در اثر تخلیه الکتریکی سطحی.



آلودگی و فاک

تریدیهی tracking

وجود آلودگی روی سطح مقعره (عایق) سبب ایجاد برج‌های سطحی ناقص روی

سطح مقعره گردیده این برج‌های ناقص در دراز مدت از بیرون سبب فروپاشی

مقعره‌ها می‌گردد. یا سبب ایجاد تخلیه الکتریکی کامل می‌گردد.

تذکره شکست الکتریکی و شیمیایی در مایع نیز اتفاق می‌افتد.


Subject:

یعنی اگر وقت دو دور عایق 1K یا سه وقت دو دور حباب
برای 3,5 برابر خواهد شد.

Date:

مثال: یک عایق جامد با ضریب نفوذ μ یک برابر 3,5 و ضخامت $d = 2 \text{ mm}$

بین دو منفه قرار گرفته است. حفره این استوانه این شکل طبق شکل هم محور با سایرین



اختلاف پتانسیل سینوسی با دامنه 10K

و فرکانس 50Hz قرار می دهیم اگر منفه

باشن هوا به صورت زیر باشه

$Pd \text{ (mm Hg. mm)}$	15	30	45	60	75	90
$C_{peak} \text{ (Kia)}$	0.34	0.52	0.68	0.81	0.93	1.03

مطلوب است.


الف) رسم منحنی شدت امپدانس Z_{ac} خلیه الکترولیت (حفره) بر حسب فشار از 400 تا

2000 میلی متر جیوه

ب) اگر فشار داخل این حفره 800 میلی متر جیوه باشد انرژی تلف شده برای یک خلیه

الکترولیت و همچنین تعداد قطب الکترولیت در یک سیکل را بدست آورید.


نقطه آگ $\tan \delta$ ثابت است یا متغیر است



$$\tan \delta = \frac{I_r}{I_c}$$

یعنی اگر ولتاژ (میدان) از U_1 بیشتر شود تخلیه الکتریکی ناقص آغاز می‌شود
 کمتر از این U_1 تخلیه الکتریکی ناقص نداریم لذا با انجام آزمایش‌های می‌توان
 میدان U_1 را پیدا کرد برای عایق‌های مختلف.

اندازه گیری δ $\tan \delta$: برای اندازه گیری δ از یکی به نام سیرنیل استفاده



$$\tan \delta = \omega r_x C_n = \omega \times R_p \times \frac{C_1}{C_2} \times C_2 \times \frac{R_f}{R_p}$$

$$\Rightarrow \tan \delta = \omega C_f R_f \xrightarrow{\text{مقدار دقیق تر}} \tan \delta = \omega C_f R_f + \omega C_p R_p$$

شرط متعادلی $-V_A = V_B$

$$\rightarrow \begin{cases} |V_A| = |V_B| \\ \angle V_A = \angle V_B \end{cases}$$

مقاومت R_p برای تعادل شرط اول

خازن C_f " " " " دوم

$$Z_1 Z_f = Z_r Z_p$$


$$\left(r_u + \frac{1}{j\omega C_u} \right) \times \left(R_f \parallel \frac{1}{j\omega C_f} \right) = R_p \times \frac{1}{j\omega C_p}$$


$$\Rightarrow r_u = R_p \times \frac{C_f}{C_p} \text{ و } C_u = C_p \times \frac{R_f}{R_p}$$

نکته: خازن C_f به $\tan \delta$ درج شده است.

ظرفیت C_u و C_p بسیار پایین است لذا عمده ولتاژ دو سر آن‌ها

برافتد.





به دلیل استفاده از برق لیدر در مواقع است که در این موقعیت ها از راه احتمال در سیستم امکان است فقط A و B و در آنجا با یک راه که این امر ایمنی اپراتور و تجهیزات اندازه گیری را آسیب نرند. با استفاده از برق لیدر این و در آنجا به زمین منتقل می گردد.

برای جلوگیری از آسیب دیدن منبع در این عمل (اتصال کوتاه به زمین) یک مقاومت سری با منبع قرار دارد که به آن مقاومت محدود کننده جریان می نامند.

← صنایع قوی

- شناخت

- تولید (AC, DC, فدریه)

- اندازه گیری

← انواع اضافه ولتاژها

← اضافه ولتاژ گذری $\left. \begin{array}{l} \text{افزودن ولتاژ} \\ \text{داخلی} \end{array} \right\} \text{switching over voltage}$

← اضافه ولتاژ موقت $\left. \begin{array}{l} \text{افزودن ولتاژ} \\ \text{داخلی} \end{array} \right\} \text{temporary over voltage}$

← اضافه ولتاژ صاعقه $\left. \begin{array}{l} \text{افزودن ولتاژ} \\ \text{بیرونی} \end{array} \right\} \text{lighting over voltage}$

← اضافه ولتاژ گذری در اثر ورود و خروج بارهای بزرگ در شبکه قدرت

به وجود می آید زمان آن کوتاه و محدود چند میلی ثانیه ولی دامنه آن بالاست تا حدود

4 پریونیت (4 برابر ولتاژ واقعی)


این عمل در فاصله های زیاد بیشتر خود را نشان می دهد و مدت زمان آن بالاتر است

افزایش توان، موثقت : زمان آن نسبتاً طولانی حدود یک تا ۲ ثانیه و دانسته

آن با این است حدود ۱ یا ۲ پریودیت

در حالت ممکن است افزایش توان، موثقت بوجود آورد:

۱- برداشتن بار از روی ژنراتور



با برداشتن بار از ژنراتور V_t با E_p برابر


شده و به علت کند عمل کردن سیستم تحریک

$V_t = E_p - Z_s I$ قبل از برداشتن بار

V_t حدود یک تا دو ثانیه ولتاژ ترمینال داریم

$V_t = E_p$ بعد از برداشتن بار

افزایش توان، خواهد بود.



۲- با کاهش توان خروجی ژنراتور

علت کند عمل کردن سیستم مکانیکی توان ورودی توربین کاهش نیافته و همان توان

$E = K \Phi \omega$ افزایش ω و افزایش Φ افزایش

یا زمانه و ولتاژ خواهیم داشت.

۳. اثر اشیاء متراصفه و متور : در اثر اضافه ولتاژ کلیدها و موقت ولتاژ در ورور متراصفه اضافه شده و ترانس به حالت اشباع خواهد رفت.

تذکره : متراصفه و متورها به گونه این طراحی شده که تا 10 درصد ولتاژ نامی هم به اشباع نرود.

با اشباع شدن متراصفه و متور در کتب ابعادها، مونیت شده از جمله ها، مونیت های مغرب ۳ که این ها، مونیت ها به نوع خود باعث اضافه ولتاژ خواهد شد.

اگرها، مونیت های مغرب ۳ با اثرات سلفی و خازنی خط تشکیل زو تا نشی یا تشدید دهد این اثرات از اضافه ولتاژ بزرگ تر است.

← اضافه ولتاژ صاعقه : زمان خوق العاده کم ولی دامنه ی آن بالاست.

در سه حالت این اضافه ولتاژها بوجود می آید.

۱- برخورد صاعقه در اطراف خطوط انتقال یا تجهیزات : تا حدود ۲۰۰KA جریان ایجاد می کند. ۱۰۰۰KA ایی دامواج الکترو مغناطیسی گرفته که این امواج روی خطوط یا تجهیزات ولتاژ القاء می کند.

۲- عبور جریان صاعقه از سیم حفاظتی (ناردر) هوا یا اطراف سیم حفاظتی را یونیزه کرده در اثر یونیزاسیون ایی القاء ولتاژ در خطوط انتقال می کنند.

۳- در اثر عبور جریان بدون عمل یونیزاسیون روی خط ولتاژ القاء می کند.

به تولید ولتاژهای عیار هوی.



← ترانسفورماتورهای قدرت . power transformer

نقش آنرا انتقال توان از سمت طروردی به فرودجی است .

← ترانسفورماتورهای اندازه گیری : testing transformers

از نظر ساختار و تفاوت با اصل ترانسفورماتورها نمی کنند . (از این ترانسفورماتورها برای خصل گیری عبور می کنند)

تفاوت آنرا عبارتند از :



ترانس های قدرت سیم پیچی HV (ولتاژ قوی) زیر سیم پیچی LV قرار می گیرند . به علت کم کردن اندازه ی ترانس و در این حالت نیز براندازن مقناطیسی زیاد است و ولیم اندازه ی ترانس از جهت نداشتن

سیم پیچی LV زیر سیم پیچی HV قرار می گیرند به همین علت

۲- نحوه ی عایق بندی متفاوت است : زیرا چون HV روی سیم پیچی قرار دارد

لذا بپوشه ی ترانس ولتاژ هوی را باید ترانس را بزرگتر و بسازند .

۳- دارایی اندرکنش پراکنده با زمین تر هستند.


۴- این ترانسفورماتورها دارای تعداد سیم بیجه هستند.

(اولیه - ثانویه - تحریک)

به علت نحوه بی عایق بندی ترانسفورماتورها می اندازه لیدی بصورت طبقاتی

ساخته شده و سیم بیجه تحریک برای تغذیه طبقه بندی مورد استفاده قرار میگیرد.

مدار معادل ترانسفورماتور اندازه گیری ۱





چون باید ترانسفورماتور پی
 لیمی و سنا ورودی آن برابر
 و سنا ورودی بی اقل باشد

$$N_p = N_s$$

$$A_p = 2 A_s$$

$$A_s \ll A_p$$




مدار معادل ترانسفورماتور اندازه گیری
 2E و 2S امپدانس های انتقال یافته
 از یک و ثانویه هستند

⇐ مدار ترانسفورماتور اندازگی سه پله ای: (به صورت کاسکا، بسته شده)

Z_E, Z_S, Z_P را کاتکرده ایم.

$$Z_S, Z_P, Z_E \approx 0$$



افت $U_1 = U - 3Z_p I - Z_s I$

$$V_{e2} = U - 3Z_p I - 2Z_E I$$

$$U_2 = V_{e2} - 2Z_p I - Z_s I \Rightarrow$$

عنه با اینم سه آرایش Z_E و Z_s و Z_p بدست می آید.

آرایش اول: سیم بیج P تحت ولتاژ U ، Z_s اتصال کوتاه ، E باز است.

$$(1) Z_p + Z_s = Z_{12}$$

آرایش دوم: سیم بیج E تحت ولتاژ U ، Z_p باز ، Z_s اتصال کوتاه است.

$$(2) Z_p + Z_E = Z_{13}$$

آرایش سوم: سیم بیج Z_s تحت ولتاژ U ، E باز ، P اتصال کوتاه است.

$$(3) Z_s + Z_E = Z_{23}$$

از حل سه معادله سه مجهول Z_p و Z_s و Z_E بدست می آید.

$$Z_p = \frac{Z_{12} + Z_{13} - Z_{23}}{2}$$

$$Z_s = \frac{Z_{12} + Z_{23} - Z_{13}}{2}$$

$$Z_E = \frac{Z_{13} + Z_{23} - Z_{12}}{2}$$

← با دراست ۱

کاسکد بیسین! بیسن تر انصفر با تور های اندازگی که بصورت پیوسته بسته باشند
(در یک مدار یک مجهول بیست سر هم بسته باشد)

$$u_2 = u - 3z_p I - 2z_E I - 2z_p I - z_s I \Rightarrow$$


$$u_2 = u - 5z_p I - z_s I - 2z_E I$$

$$v_{e3} = v_{e2} - 2z_p I - z_E I$$

$$\Rightarrow u - 5z_p I - 3z_E I$$

$$u_3 = v_{e3} - z_p I - z_s I \Rightarrow u - 6z_p I - z_s I - 3z_E I$$


$\Delta u = 14z_p I + 3z_s I + 5z_E I$ (جمع افتها)



با دراست
کاسکد بیسین ←

$Z_{eq} = 14z_p + 3z_s + 5z_E$

نکته: برای تغییرات بین پله ها از اتو ترانس استفاده می شود.




مثال: عایق یک ترانزور با ظرفیت خازن $0.3 \mu F$ ، رابا ولتاژ $30 kV$ در فرکانس $50 Hz$

آزمایش می کنیم. برای این منظور از یک ترانس آیزایشی با ولتاژ P عیسا جوی

$100 kV$ و نسبت تبدیل $\frac{220V}{100kV}$ و جریان نامی 3 آمپر استفاده می کنیم جریان نامی

از شبکه و توان ترانس متغیر چقدر است P



حل $\Rightarrow I_C = Y \cdot U = \omega C U$

$\Rightarrow 2\pi \times 50 \times 0.3 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^3 = 2.82 (A) < 3 A$

احتمال فر دانه از کپسور وجود ندارد (چون از $3A$ کمتر است)

$I_1 = \frac{100 \times 10^3}{220} \times 2.82 = 12.85 (A)$

رنگ خروجی ترانسفورماتور متغیر

ادامه عمل

$$\Rightarrow V_1 = \frac{220}{100} \times 30 = 66 (V)$$

جریان بار مشخص
مشخصه موتور


$$I_3 = \frac{66}{220} \times 1285 = 385 (A)$$

$$P_3 = U_3 I_3 = 220 \times 385 = 84810 W \Rightarrow 84,81 kW$$


روش ها تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور اندازه گیری

۱- اتوترانس (یک قبله)

۲- پیا نسبو متر (برای قدرت های کم زیر 5 kVA ، ولتاژ تا 100 kV)




۳- استفاده از موتور (سنکرون) و تراتور



تغییرات کم را با I_M دور رابا ولتاژ پله ای انجام می دهند

۴. استفاده از باسین آسترگون در حالت ترانسفورماتور



تولین تا 10KVA و عیب آن گران بودن است.

